

Cambio de Pilas del Termómetro Digital Multi-día de max/min

Guía de Campo

Actividad

Cambiar la pila del termómetro digital de Max/Min.

Qué se Necesita

- Una nueva pila, modelo AA
- Un pequeño destornillador Phillips

En el Campo

1. Las pilas se encuentran en el compartimiento de las pilas en la parte inferior de la cubierta del instrumento.
2. Quitar los dos tornillos pequeños que están en las esquinas superiores de la cubierta del compartimiento y levantar la tapa.
3. Cambiar la batería, teniendo cuidado de colocarlo con la polaridad correcta (el polo negativo contactando con el muelle).
4. Volver a colocar la tapa del compartimiento y colocar los dos tornillos.
5. Recalibrar los sensores siguiendo la *Guía de Campo de Calibración del Termómetro de Suelos Digital Multi-Día*.
6. Poner a cero el aparato utilizando la *Guía de Campo de Puesta a Cero del Termómetro de Suelos Digital Multi-Día*.

